

Rengöring av Rök- och värmedetektor.

Att hålla din brandvarnare ren och fri från damm är avgörande för dess funktion och för att säkerställa att den kan varna dig vid en nödsituation. Följ dessa steg för att rengöra och dammsuga din brandvarnare på ett säkert och effektivt sätt:

- Använd en mjuk trasa eller mikrofiberduk för att torka av utsidan av brandvarnaren. Detta tar bort ytligt damm och smuts.
- Om det finns envisa fläckar, fukta trasan lätt med vatten. Undvik att använda rengöringsmedel eller lösningar som kan skada enheten.
- Använd en dammsugare för att försiktigt dammsuga runt brandvarnarens öppningar och sensorer. Detta hjälper till att ta bort damm och partiklar som kan påverka enhetens funktion. Dammsugning bör ske i cirka 5 minuter för att säkerställa att all smuts och damm avlägsnas ordentligt.
- Rengör din brandvarnare minst en gång per år, eller oftare om du märker att den blir dammig.

LF Larmcentral följer de rekommendationer och riktlinjer som utfärdats av MSB. För ytterligare information om dessa råd, vänligen besök MSBs hemsida.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att din brandvarnare är ren och fungerar optimalt, vilket ger dig och din familj en tryggare boendemiljö.

Vänligen kontakta LF Larmcentral på telefonnummer **020-20 79 00** innan rengöringen påbörjas, för att aktivera serviceläget på den aktuella enheten eller enheterna.

